

Tilläggstjänster som beställs genom AllTele kundservice, 0910-79 80 00 eller kundservice@alltele.se.

Avvisning av hemligt nummer

Avvisa samtal som ej presenteras i din nummerpresentatör.

- Inkoppling av tjänsten:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *75#.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Urkoppling av tjänsten:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck #75#.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.

Spärra samtal

Kontakta vår kundservice om du vill spärra samtal till mobiltelefon, utland eller betalsamtal.

All
Tele

manual
telefonitjänster

Vidarekoppling direkt

Vidarekoppla alla inkommande samtal till annan telefon. Vidarekoppling sker direkt.

- Inkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 2 1 ***.
 3. Slå telefonnumret dit inkommande samtal skall vidarekopplas.
 4. Tryck **#**.
 5. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Hur du hör att tjänsten är inkopplad:
 1. Lyft luren.
 2. En "hackad" ton skall höras i luren.
- Urkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 2 1 #**.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.

Vidarekoppling vid ej svar

Vidarekoppla alla samtal till annan telefon när du inte svarar. Vidarekoppling sker efter 15 sekunder (5 signaler).

- Inkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 6 1 ***.
 3. Slå telefonnumret dit inkommande samtal ska vidarekopplas.
 4. Tryck **#**.
 5. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Urkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 6 1 #**.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.

Vidarekoppling vid upptaget

Vidarekoppla alla samtal till annan telefon när din telefon är upptagen. Vidarekoppling sker direkt.

- Inkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 6 7 ***.
 3. Slå telefonnumret dit inkommande samtal ska vidarekopplas.
 4. Tryck **#**.
 5. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Urkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 6 7 #**.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.

Förfrågan/pendling

Ring ett nytt samtal under pågående samtal.

- Så här använder du tjänsten:
 1. Tryck **R**.
 2. Slå telefonnumret till den du vill ringa upp under pågående samtal.
 3. Tryck **R 2** när du vill växla mellan samtalen.
 4. Tryck **R 1** för att lägga på aktivt samtal och ta över det som väntar.

Samtal väntar

Svara på annat samtal under pågående samtal. Du hör två diskreta tonsignaler i din telefon när annan ringer dig under pågående samtal.

- Inkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 4 3 #**.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Så här får du veta om tjänsten är inkopplad:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** # 4 3 #**.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Så här gör du för att svara på annat samtal under pågående samtal.
 1. Be den du talar med vänta.
 2. Tryck **R 2** och svara.
 3. Tryck **R 2** igen när du vill växla mellan samtalen.
 4. Tryck **R 1** för att lägga på aktivt samtal och ta över det som väntar.
- Gör så här om du inte vill svara annat samtal under pågående samtal:
 1. Tryck **R 0** för att neka samtal, uppringande samtal får upptagetton.
 2. Du kan nu fortsätta det första samtalet som om ingenting har hänt.
- Urkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 4 3 #**.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.

Kortnummer

Ersätt långa telefonnummer med kortnummer.

- Inkoppling av kortnummer:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 5 1 ***.
 3. Tryck önskat kortnummer, ska innehålla en till två siffror <1-99>.
 4. Tryck *****.
 5. Slå telefonnumret som kortnummer ska ringa.
 6. Tryck **#**.
 7. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Ring med kortnummer:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck önskat kortnummer, <1-99>.
 3. Tryck **#**.

Direktuppringning

När du lyfter telefonluren ringer telefonen automatiskt upp ett valt telefonnummer.

- Direktuppringning ringer automatiskt upp valt telefonnummer
 1. Tryck *** 5 3 ***.
 2. Slå telefonnumret som automatiskt ska ringas upp.
 3. Tryck **#**.
 4. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Du kan själv välja tid innan direktuppringning ringer upp valt telefonnummer:
 1. Tryck *** 5 3 ***.
 2. Slå telefonnumret som automatiskt ska ringas upp efter vald tid.
 3. Tryck *****.
 4. Ange tid i sekunder.
 5. Tryck **#**.
 6. En talmaskin bekräftar din beställning.
- Urkoppling av tjänst:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 5 3 #**.
 3. En talmaskin bekräftar din beställning.

Blockering mot nummerpresentation

Tillfälligt skydd för visning av eget nummer på nummerpresentatör.

- Inkoppling sker innan samtal:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 3 1 #**.
 3. Slå telefonnumret till den du vill ringa upp.

Tillfälligt visa nummer

Om du i normala fall ringer med skyddat nummer kan du tillfälligt visa ditt nummer.

- Inkoppling sker innan samtal:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 3 1 #**.
 3. Slå telefonnumret till den du vill ringa upp.

Senast slagna nummer

Repetera senast slagna nummer.

- Repetera senast slaget nummer:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** * 0**.