

Denna snabbguide beskriver kort hur du ställer in PPPoE i ditt adsl modem.

- Steg 1. Koppla datorn med en nätverkskabel till en av modemets LAN portar, vänta ca. 1 minut.
- Steg 2. Öppna din webbläsare och skriv in <http://192.168.1.1/> i adressfältet och tryck **"Enter"**. Då kommer en dialogruta med User och Password kommer upp.
- Steg 3. Ange User: **"admin"** och Password: **"4169adsl"**
- Steg 4. Klicka på **"Advanced Setup"**, **"WAN"** och sedan på **"Edit"**.

Wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

Port/Vpi/Vci	VLAN Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/8/35	Off	1	UBR	mer_8_35_1	nas_0_8_35	MER	Disabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>

- Steg 5. Ny sida visas, dubbelkolla så att det står VPI: 8 och VCI: 35 klicka sedan på **"Next"**
- Steg 6. Ny sida visas, markera **"PPP over Ethernet (PPPoE)"** och klicka på **"Next"**
- Steg 7. Sidan nedan visas, fyll i User och Password som du fått av oss i startbrevet. Markera **"Retry PPP password on aut..."** och **"Bridge PPPoE Frames Bet..."**. Klicka sedan på **"Next"**

PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name

PPP Username:

PPP Password:

PPPoE Service Name:

Authentication Method: **AUTO**

Enable Fullcone NAT

Dial on demand (with idle timeout timer)

PPP IP extension

Use Static IP Address

Retry PPP password on authentication error

Enable PPP Debug Mode

Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)

- Steg 8. En sammanställning visas, klicka på **"Save"** och vänta i några sekunder.
- Steg 9. Till sist, **starta om modemet**. Detta görs enklast genom att dra ur strömmen, vänta i ca 15 sekunder, sätt tillbaks strömkontakten igen och vänta ytterligare ca 5 minuter.