

Snabbguide för att lyssna av och styra Telesvar

• Lyssna av från din telefon:

1. Lyft luren.
2. Tryck **0 7 8 1 0 0 4 0 0**

• Lyssna av från annan telefon:

1. Lyft luren.
2. Tryck ditt eget telefonnummer .
3. Tryck **5** när röstprompten läses
4. Tryck din personliga kod när röstprompten läses (du måste ha valt en personlig kod hemifrån den anslutna telefonen för att kunna fjärr-avlyssna den)

		Nya missade samtal		
Nya meddelanden	1	2	3	Gamla meddelanden
Gamla missade samtal	4	Paus	6	Radera
Bakåt <<<	7	8	9	Framåt >>>
	*	0		
	Avbryt	Hjälp		

All
Tele

Manual Telesvar

AllTele Telesvar

Telesvar är en vanlig telefonsvarare i telenätet som enkelt ansluts till ditt teleabonnemang.

Telesvar hjälper dig att inte missa viktiga samtal. Du lyssnar enkelt av och talar in nya meddelande från alla telefoner. Det innebär att du också når ditt Telesvar från sommarstugan, arbetet, när du är ute och reser eller hemma hos goda vänner.

Kortfakta

- Telesvar rymmer 60 meddelanden.
- Nya meddelande och missade samtal raderas efter 20 dagar.
- Meddelanden som är avlyssnade raderas efter 3 dagar.
- Hälsningsfrasen kan vara upp till 90 sekunder.
- Ett inkommande meddelande kan vara från 2 till 120 sekunder.
- Samtal till Telesvar utan meddelande registreras som missat samtal.
- För att hämta eller lämna meddelande betalar du samtalspris för Sverigesamtal ¹. För automatisk uppringning **5** betalar du normal samtalstaxa.

Aktivering av Telesvar

Aktivering kan ske direkt efter beställning av tjänst hos AllTele. Aktivering sker enkelt med några knapptryckningar från ditt AllTele-abonnemang.

- Installation av tjänst: (Första gången)
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **0 7 8 1 0 0 4 0 0**.
 3. En talmaskin ger dig information.
 4. Välj en personlig kod med 4 siffror. Koden används när du ringer Telesvar från andra telefoner. Koden kan endast ändras från en telefon ansluten till ditt AllTele-abonnemang.
 5. Du kan nu välja mellan att spela in ett personligt meddelande eller behålla inspelat meddelande.
 6. Du har nu utfört installationen av Telesvar, läs vidare hur du kopplar in och ur Telesvar.

In- och urkoppling av Telesvar vid ej svar

In- och urkoppling av Telesvar vid ej svar, inkoppling efter egen vald tid.

- Inkoppling av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 6 1 * 0 7 8 1 0 0 3 0 0 * 2 0 #**
inkoppling sker då efter 20 sek. (Du kan fritt välja 5 till 60 sekunder med de sista siffrorna)
 3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplad.
- Urkoppling av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 6 1 #**.
 3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplad.

In- och urkoppling av Telesvar vid upptaget

In- och urkoppling av Telesvar då du är upptagen i annat samtal.

- Inkoppling av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 6 7 * 0 7 8 1 0 0 3 0 0 #**
 3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplad.
- Urkoppling av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 6 7 #**.
 3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplad.

In- och urkoppling av Telesvar direkt

In- och urkoppling av Telesvar direkt, utan att det först ringer i din telefon.

- Inkoppling av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck *** 2 1 * 0 7 8 1 0 0 3 0 0 #**
 3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplad.
- Urkoppling av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **# 2 1 #**.
 3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplad.

Lyssna av Telesvar från din telefon hemma

Lyssna på dina meddelanden från din egen telefon.

- För att lyssna av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck **0 7 8 1 0 0 4 0 0**.
 3. En talmaskin ger dig ytterligare information.

Lyssna av Telesvar från annan telefon

Lyssna på dina meddelanden från annan telefon fast eller mobil

- För att lyssna av Telesvar:
 1. Lyft luren.
 2. Tryck ditt eget telefonnummer.
 3. Tryck **5** när röstprompten läses.
 4. Tryck din personliga kod när röstprompten läses (du måste ha valt en personlig kod hemifrån den anslutna telefonen för att kunna fjärravlyssna den).

Automatisk uppringning

Du kan under uppspelning av ett meddelande direkt välja att ringa upp telefonnummer som ringt dig. När du blivit uppkopplad avslutas Telesvar.

- Under uppspelning av meddelande eller efter att tidsangivelsen ges:
 1. Tryck **5**.
 2. En talmaskin ger telefonnumret som du önskar ringa.
 3. Tryck **1** för att bekräfta eller **2** för att avbryta.

Missade samtal

Samtal till Telesvar utan lämnat meddelande registreras automatiskt som missat samtal. När du lyssnar av kommer dessa nummer också att läsas upp av talmaskinen.

Meny för funktioner och inställning av Telesvar

• För funktioner vid lyssning av meddelanden, tryck:

- 1** Spela upp nya meddelanden.
- 2** Spela upp nya missade samtal.
- 3** Spela upp gamla meddelanden.
- 4** Spela upp gamla missade samtal.
- 6** Radera meddelande. Om du av misstag raderat ett meddelande, tryck 3 "gamla meddelanden" och när raderat meddelande spelas upp, tryck 6 och meddelandet återförs.
- 7** Hoppa bakåt till föregående meddelande.
- 8** Paus. Tryck 8 igen för att fortsätta uppspelning.
- 9** Hoppa framåt till nästa meddelande.
- *** Avbryt uppspelning av meddelande och återgå till meny.
- 0** Hjälp.

• För inställningar av Telesvar, tryck:

- 5** Ändra inställningar.
 - 1** Ändra hälsningsmeddelande.
 - 2** Ändra personlig kod.
 - 3** Slå av eller på SMS-avisering.
 - 4** Slå av eller på funktion för missade samtal.
 - 6** Koppla ur Telesvar.
 - 9** Återgå till huvudmeny.
 - 0** Hjälp.

(1) Ringer du från annan teleoperatör betalar du gällande samtalspris.